



OBEC JENÍKOVICE

Příloha č. 2

Technické požadavky na multifunkční nakladač pro údržbu obce:

- Čelní nakladač s teleskopickým výložníkem
- S kabinou ROPS, FOPS
- Základní závaží
- Zadní závěs
- Hydraulická uzávěrka
- Výkon motoru alespoň 26 kW
- Osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích
- Pracovní osvětlení
- Základní výbava pro provoz na pozemních komunikacích
- Dostupný servis do 24 hodin

Požadované příslušenství

- Lopata
- Paletizační vidle

Obec Jeníkovice, Jeníkovice 25, 503 46 Třebechovice pod Orebem

tel.: 495 593 579, 724179758, e-mail: obec@jenikovicehk.cz, www.jenikovice.trebechovicko.cz

Úřední hodiny Po 17-19 hod., St 9-12 hod., IČ: 00653454, číslo bankovního spojení: 25121511/0100