

SEZNAM KABELŮ

č. kabelu	kabel	od	do	m
WL 1	NYCY 4x 6/6	rozvaděč RM	dmychadlo M 1	22
WL 2	CYKY-J 4x 6	rozvaděč RM	dmychadlo M 2	18
WL 3	CYKY-J 7x 1,5	rozvaděč RM	elmag. ventil E 3.1	9
WL 4	CYKY-J 7x 1,5	rozvaděč RM	elmag. ventil E 3.2	9
WL 5	CYKY-J 7x 1,5	rozvaděč RM	míchadlo MX 4 (M4)	25
WL 6	CYKY-J 7x 1,5	rozvaděč RM	čerpadlo kalu MX 5 (M5) KJ	22
WL 7	CYKY-J 7x 1,5	rozvaděč RM	čerpadlo kalu MX 6 (M6) FJ	23
WL 8	CYKY-J 3x 1,5	rozvaděč RM	dávk. čerpadlo M7 (zás. XS7)	22
WL 9	CYKY-J 7x 6	rozvaděč RM	čerpadlo na filtr MX 8 (M8)	25
WL11	CYKY-J 3x 1,5	rozvaděč RM	hlava filtru E 11	27
WL12	CYKY-J 3x 1,5	rozvaděč RM	ind. průtokoměr BQ 12.2	28
WL13	CYKY-J 3x 1,5	rozvaděč RM	měř. kyslíku BQ 13.2	5
WL14	CYKY-J 3x 1,5	rozvaděč RM	Parschall	35
WS 1	CYKY-J 12x 1,5	rozvaděč RM	ovlád. skříňka MS 2	15
WS 2	CYKY-J 12x 1,5	rozvaděč RM	ovlád. skříňka MS 3	8
WS 3	CYKY-J 12x 1,5	rozvaděč RM	ovlád. skříňka MS 4	24
WS 4	CYKY-J 7x 1,5	rozvaděč RM	ovlád. skříňka MS 5	21
WS 5	CYKY-J 12x 1,5	rozvaděč RM	ovlád. skříňka MS 7	20
WS 6	CYKY-O 7x 1,5	rozvaděč RM	hlava filtru E 11	27
WS 7	CYKY-O 7x 1,5	rozvaděč RM	ind. průtokoměr BQ12.2 - přítok	28
WT1	CYKY-O 5x 1,5	rozvaděč RM	sv. MX5.2 plováky KJ	22
WT2	CYKY-O 5x 1,5	rozvaděč RM	sv. MX6.2 plováky FJ	20
WT3	CYKY-O 3x 1,5	rozvaděč RM	sv. MX8.2 plovák JVV	22
WT5	JYTY 4x 1	rozvaděč RM	BQ 16.2 Parschall	36
WT6	TCEKPFLE 1XN0,6	BQ 16.2	sonda BQ 16.1	15
WT7	JYTY 4x1	rozvaděč RM-Logo	FM1	5
WT9	JYTY 4x1	BQ13.1	BQ13.2 - RM	22
WT10	JYTY 4x1	BQ13.1	BQ13.2 - RM	20